

## Солинитель без фильтрация

### Имам самостоятелен солинитель INTEX. Ще работи ли солинительът без работеща фильтрация?

Не, солинительът никога няма да работи без фильтрация. Солинительът не разполага със собствена помпа, която да черпи вода от басейна. Задължително е солинительът да бъде свързан ЗАД ФИЛТРАЦИЯТА и фильтрацията да бъде включена. Ако солинительът е включен без фильтрация, той няма да се включи и най-вероятно ще се появи съобщение за грешка 90 (недостатъчен воден дебит). В същото време обаче солинительът няма да се повреди, а просто ще остане в режим на празен ход и няма да произвежда хлор.



### Имам фильтрация с солинитель INTEX. Ще работи ли солинительът без работеща фильтрация?



Ако настроите самостоятелно солиниатора, фильтрацията се включва автоматично. След като изтече зададеното време на солиниатора, фильтрацията се изключва.

Ако на фильтрацията със солинитель настроите солиниатора отделно,

например на 4 часа, а фильтрацията също отделно, например на 6 часа, след изтичане на времето на солиниатора фильтрацията ще продължи по своята програма (т.е. още 2 часа).



За повече информация посетете портала за обслужване на клиенти на INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)