

Solinator brez filtracije

Imam samostojni solinator INTEX. Ali bo solinator deloval brez zagnane filtrirne naprave?

Ne, solinator ne bo nikoli deloval brez filtrirne naprave. Solinator nima lastne črpalke za črpanje vode iz bazena. Solinator mora biti obvezno priključen ZA FILTRIRNO NAPRAVO in filtrirna naprava mora biti vklopljena. Če bo solinator vklopljen brez filtrirne naprave, se solinator ne bo zagnal in najverjetneje se bo pojavilo sporočilo o napaki 90 (nezadosten pretok vode). Hkrati pa se solinator ne bo poškodoval, temveč bo le v mirovanju in ne bo proizvajal klora.



Imam filtrirno napravo s solinatorjem INTEX. Ali bo solinator deloval brez zagnane filtrirne naprave?



Če nastavite samo solinator, se bo samodejno vklopila tudi filtrirna naprava. Po preteku nastavljenega časa solinatorja se bo izklopila tudi filtrirna naprava.

Če na filtrirni napravi s solinatorjem solinator nastavite ločeno, na primer za 4 ure, in filtrirno napravo prav tako ločeno, na primer za 6 ur, bo filtrirna naprava po preteku časa solinatorja nadaljevala s svojim programom (torej še 2 uri).



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com