

Solinátory – chybové hlášení 90

Je klíčové nainstalovat solinátor správně. V cirkulačním oběhu vody by měl solinátor být vždy za filtrační pumpou, pokud solinátor není přímo součástí filtrace.

Kód 90 znamená, že voda solinátorem vůbec neprotéká nebo je průtok vody slabý. **Příčin může být několik:**



- ✓ Voda musí v cirkulačním oběhu obíhat správným směrem. Zkontrolujte zapojení filtrace, případně dalších zařízení dle uživatelských manuálů.
- ✓ Filtrace není zapnutá. Pokud není solinátor integrovanou součástí filtrace, je nutné, aby filtrace byla zapnutá dříve než solinátor a vypnutá až po skončení provozu solinátoru.
- ✓ Doba provozu filtrace je nastavená na kratší dobu než doba provozu solinátoru. Nastavte provoz filtrace o hodinu déle než provoz solinátoru.
- ✓ Pokud potřebujete zapnout funkci BOOST na déle než 12 hodin a máte pískovou filtraci INTEX, přepněte filtraci do režimu FP, čímž se vypne časovač filtrace a filtrace bude pracovat nepřetržitě.
- ✓ Filtrační médium filtrace musí být čisté a systém odzdušněný.
- ✓ Bazén musí být naplněný vodou do takové úrovně, aby bazénový vstup i výstup byly zcela ponořeny pod hladinou vody.
- ✓ Čerpadlo musí být dostatečně výkonné a mít správný průtok. Zkontrolujte kompatibilitu všech zařízení.
- ✓ Elektrodu, která ve většině případech obsahuje také čidlo průtoku, je potřeba vyčistit v octové vodě. Postupujte dle uživatelského manuálu.
- ✓ Vadné čidlo průtoku. Pokud je čidlo součástí elektrody, musí se vyměnit celá elektroda. Pokud je čidlo samostatným náhradním dílem, je možno vyměnit jen průtokové čidlo. Záleží na roku výroby solinátoru.

Solinátory – chybové hlášení 90

Od roku 2025 je na trhu k dostání nový model solinátoru **INTEX QS700**. Hlášení na displeji se u tohoto modelu solinátoru od ostatních modelů liší.

Věnujte prosím pozornost uživatelskému manuálu tohoto produktu.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com