

Tuzlama makineleri – 90 hata mesajı

Tuzlama makinesinin doğru şekilde kurulması çok önemlidir. Sirkülasyon devresinde, tuzlama makinesi filtreleme pompasının arkasında bulunmalıdır, tabii tuzlama makinesi doğrudan filtrelemenin bir parçası değilse.

90 kodu, suyun tuzlama makinesinden hiç geçmediğini veya su akışının zayıf olduğunu gösterir. **Bunun birkaç nedeni olabilir:**



- ✓ Su, sirkülasyon devresinde doğru yönde dolaşmalıdır. Filtreleme sisteminin ve diğer cihazların bağlantılarını kullanım kılavuzlarına göre kontrol edin.
- ✓ Filtreleme açık değil. Tuzlama makinesi filtrelemenin entegre bir parçası değilse, filtreleme tuzlama makinesinden önce açılmalı ve tuzlama makinesinin çalışması bittikten sonra kapatılmalıdır.
- ✓ Filtrelemenin çalışma süresi, tuzlama makinesinin çalışma süresinden daha kısa olarak ayarlanmıştır. Filtrelemeyi, tuzlama makinesinin çalışma süresinden bir saat daha uzun süreye ayarlayın.
- ✓ BOOST işlevini 12 saatten daha uzun süre açmanız gerekiyorsa ve INTEX kum filtrelemesine sahipseniz, filtrelemeyi FP moduna geçirin, böylece filtreleme zamanlayıcısı kapanır ve filtreleme kesintisiz çalışır.
- ✓ Filtreleme malzemesinin temiz ve sistemin havasının alınmış olması gerekir.
- ✓ Havuz, havuz girişi ve çıkışı tamamen su seviyesinin altında kalacak şekilde su ile doldurulmalıdır.
- ✓ Pompa yeterince güçlü olmalı ve doğru akış hızına sahip olmalıdır. Tüm cihazların uyumluluğunu kontrol edin.
- ✓ Çoğu durumda akış sensörünü de içeren elektrot, sirke suyunda temizlenmelidir. Kullanım kılavuzuna göre hareket edin.
- ✓ Arızalı akış sensörü. Sensör elektrotun bir parçasıysa, elektrotun tamamı değiştirilmelidir. Sensör ayrı bir yedek parça ise, sadece akış sensörü değiştirilebilir. Tuzlama makinesinin üretim yılına bağlıdır.

Tuzlama makineleri – 90 hata mesajı

2025 yılından itibaren yeni **INTEX QS700** tuzlama makinesi modeli piyasada mevcuttur. Bu tuzlama makinesi modelinde ekran mesajları diğer modellerden farklıdır.

Lütfen bu ürünün kullanım kılavuzuna dikkat edin.



Daha fazla bilgi için INTEX müşteri destek portalini ziyaret edin
www.intexsupport.com