

## Uređaji za elektrolizu (solinatori) – prijava greške 90

Ključno je da uređaj za elektrolizu slane vode (solinator) bude pravilno instaliran. U cirkulacionom sistemu vode, solinator uvek mora biti postavljen iza filterske pumpe, osim ako nije ugrađen kao deo filtracije.

Kod greške 90 znači da voda ne protiče kroz solinator ili da je protok vode preslab. **Razlozi mogu biti sledeći:**



- ✓ Voda mora u sistemu cirkulisati u pravom smeru. Proverite povezivanje filtracije, eventualno i dodatne uređaje prema korisničkom uputstvu.
- ✓ Filtracija nije uključena. Ako solinator nije integrisan sa filtracijom, onda filtraciju treba uključiti pre solinatora, a isključiti tek nakon što solinator završi rad.
- ✓ Vreme rada filtracije je kraće nego vreme rada solinatora – produžite vreme funkcionisanja filtracije za 1 sat više od solinatora.
- ✓ Ako koristite funkciju BOOST duže od 12 sati i imate INTEX peščanu filtraciju, uključite režim FP (Filter Pump) – time se isključuje tajmer filtracije i filtracija radi neprekidno.
- ✓ Filter materijal filtracije mora biti čist, a sistem bez prisustva vazduha.
- ✓ Bazeni mora biti dovoljno napunjen vodom i to do tog nivoa da ulaz i izlaz iz bazena moraju biti potpuno pod vodom.
- ✓ Pumpa mora imati odgovarajuću jačinu i ispravan protok – proverite kompatibilnost kompletne opreme.
- ✓ Elektrodu (koja često sadrži i senzor protoka) treba očistiti u rastvoru sirćeta. Postupajte prema korisničkom uputstvu.
- ✓ Neispravan senzor protoka – ako je senzor integrisan u elektrodu, mora se zameniti cela elektroda. Ako je senzor odvojen, tj. samostalni rezervni deo, može se zameniti samo senzor za protok. To zavisi od modela i godine proizvodnje solinatora.

## Uređaji za elektrolizu (solinatori) – prijava greške 90

Od 2025. godine je na tržištu dostupan novi model solinatora **INTEX QS700**. Kod ovog modela, poruke grešaka na ekranu se razlikuju od ostalih uređaja.

Zato posebno obratite pažnju na korisnički priručnik za taj model.



Više informacija potražite na portalu korisničke podrške INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)