

## Elektrická vzduchová pumpa QuickFill™

Model AP609 12V --- 72 W

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE POKYNY A POTOM POSTUPOJTE PODĽA NICH


### ⚠ V A R O V A N I E

- Len na domáce použitie. Používajte len pod kompetentným dohľadom.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené, čo sa týka použitia prístroja, zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelšej osoby.
- **Nebezpečenstvo úrazu:** nemierte prúd vzduchu na tvár alebo telo.
- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:** čerpadlo pri použití nevystavujte dažďu, alebo ho nepostavte na mokrý povrch. Skladujte v interiéri.
- **Nebezpečenstvo popálenia:** nezapínajte dlhšie ako na 5 minút nepretržitého chodu v nastavení „veľký objem - nízky tlak“ a nie na viac ako 5 minút pri nastavení „malý objem - vysoký tlak“.
- Nepoužívajte viac ako 5 minút bez prerušenia. Odpojte a nechajte vychladnúť najmenej 15 minút.
- Prístroj je možné použiť len s napájacím zdrojom dodaným s prístrojom. Musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím podľa označenia na prístroji.

**DODRŽUJTE TIETO PRAVIDLÁ A VŠETKY POKYNY, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POPÁLENIU ALEBO INEMU PORANENIU.**

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE


## NÁZVY DIELOV



**POZN:** Výkresy slúžia iba na ilustratívne účely. Výkresy nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

### Návod na obsluhu:

1. Pripojte vzduchovú hadicu na pumpu (predná strana pre nafúknutie, zadná strana pre vyfúknutie).
2. Vyberte napájací zdroj: 12 V= autozásuvka alebo 220 - 240 V~ domáca elektrická zásuvka. Pripojte jednosmernú alebo sieťovú zástrčku k napájacímu konektoru.
3. Vyberte si požadovanú veľkosť trysky.
4. Pre rýchlejšie nafúknutie stlačte tlačidlo „-“ (veľký objem - nízky tlak vzduchu) na nafukovanie mäkkých predmetov, ako sú matrace a nafukovacie hračky.
5. Otočte prepínač na „+“ (malý objem - vysoký tlak vzduchu) pre nafúkanie predmetov, ktoré si vyžadujú pevnosť alebo tuhosť, ako sú športové lopty alebo rybárske lode.



- POZNÁMKA:** Vždy začnite s nastavením „-“ veľký objem - nízky tlak pre rýchlejšie nafúkanie a potom otočte do polohy „+“ malý objem - vysoký tlak v prípade potreby. Maximum tlak: 0,083 MPa (0,83 bar).
6. Nafúknite predmet. **POZNÁMKA:** Ak chcete zabrániť prasknutiu, neprefukujte.
  7. Vypnite stlačením "O".

### Skladovanie:

Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Vzduchové čerpadlo nemá žiadne diely opraviteľné používateľom.

Vráťte čerpadlo, hadicu, trysky a zátky do krabice a skladujte vo vnútri, ak sa nepoužívajú.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribut dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

**INTEX®**

# TIETO POKYNY USCHOVAJTE