

Koks vanduo tinka sūkurinėms vonioms

Net geriamasis vanduo iš vandentiekio sistemos gali neturėti verčių, tinkamų sūkurinėms vonioms ar baseinams. Geriausia vandenį patikrinti bandymo juostelėmis (pH, kietumas, kalcis, chloras) iškart, pripildžius į sūkurinę vonią vandens, ir nustatyti pradines vertes. Po to tikrinkite po filtravimo sistemos naudojimo ir patikrinkite, ar nustatytas filtravimo laikas yra tinkamas. Paprastai pakanka filtravimo sistemą įjungti 2 valandoms per dieną, tačiau tai labai priklauso nuo aplinkos veiksnių: naudojimo dažnumo, naudotojų skaičiaus, oro temperatūros ir kt. Filtravimo laiką tada reikia koreguoti pagal šiuos veiksnius. Filtravimo tikslas – pašalinti iš vandens mechaninius nešvarumus.



Jei turite sūkurinės vonios modelį su solinatoriumi, į sūkurinės vonios vandenį įpilkite reikiamą druskos kiekį (žr. naudojimo vadovą) ir palikite solinatorių (dezinfekciją) įjungtą 2 valandas per dieną. Filtravimo atskirai įjungti nereikia, nes įsijungia automatiškai kartu su solinatoriumi (dezinfekcija). Solinatoriumi sprendžiamas tik chloro kiekis vandenyje (t. y. vandens dezinfekavimas), o kiti parametrai (pH, kietumas, kalcio kiekis) koreguojami, jei reikia, cheminėmis baseino medžiagomis.

Jei vanduo per kietas arba jame daug kalcio, tai kalcio perteklius per kelias valandas gali užkimšti filtrą ar net siurbį ir kitas vandens siurbimo bazės dalis. Todėl būtina vandenį patikrinti ir prireikus pakoreguoti vertes cheminėmis baseino medžiagomis.

Koks vanduo tinka sūkurinėms vonioms

Be druskos (sūkurinių vonių su solinatoriumi atveju), į sūkurinę vonią niekada nieko daugiau nepilkite, išskyrus rekomenduojamas baseinams chemines medžiagas. Venkite aliejų, kvepalų, kosmetinių preparatų ir pan.

Prieš įlipant į vandenį būtina kruopščiai nusimaudyti po dušu, pašalinant nuo odos prakaitą bei apsaugos nuo saulės priemones. Apsaugos nuo saulės kremai gali pažeisti tiek PVC, tiek vidines vandens siurbimo įrangos dalis.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com