


## Čišćenje elektrode za sisteme QS200 – Model CS2220G, QS400 – Model CS3220G

Kako bi elektrode optimalno radile potrebno ih je ručno očistiti u određenom vremenskom intervalu. **Možete očistiti elektrodu prema uputama u nastavku:**

- Korak 1:** Isključite sistem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.
- Korak 2:** Odvrnite ulazne i izlazne otvore na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore.
- Korak 3:** Izvucite oba crijeva sa sistema za slanu vodu (slike 1-3)
- Korak 4:** Uklonite maticu i izvadite utikač titanijske elektrode (slika 4)
- Korak 5:** Odvrnite titanijsku elektrodu iz ćelije i izvadite je (slika 5)
- Korak 6:** Stavite titanijsku elektrodu u posudu i ulijte kuhinjski ocat za čišćenje sve dok titanijska elektroda ne bude potpuno potopljena. Ostavite ploče da se natapaju najmanje 1 sat. Za teške naslage, preporučuje se da ostanu u octu preko noći. Zatim isperite elektrodu vodom (slika 6)
- Korak 7:** Ponovo sve sastavite, tako što ćete pratiti korake 1-6 obrnutim redoslijedom.



Više informacija dostupno je na portalu za korisničku podršku INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)