

Elektrodo valymas

QS500-Modelis ECO5220G, QS1200-Modelis ECO6220G

Kad elektrodas veiktų optimaliai, būtina reguliariai valyti elektrodą rankiniu būdu. **Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:**

1 veiksmas: Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą.

2 veiksmas: Įsitikinkite, kad įrenginį galima atjungti nuo baseino.

Filtravimo siurblys su Ø 32 mm žarna: Atsukite tinklelio ir purkštuvų varžtus vidinėje baseino dalyje. Į tarpiklius įkiškite juodus kamščius / kaiščius (gaubtuvo formos).

Filtravimo siurblys su Ø 38 mm žarna: Pasukite abu vožtuvų maišytuvus iki galo į dešinę, kad visiškai uždarytumėte vožtuvus ir neleistumėte vandeniui nutekėti iš baseino.

3 veiksmas: Atsukite kištuko veržlę nuo elektrodo sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite kištuką iš elektrodo lizdo.



4 veiksmas: Atsukite elektrodo veržlę ir išimkite elektrodą iš plastikinio dangtelio.

Elektrodo valymas

QS500-Modelis ECO5220G, QS1200-Modelis ECO6220G

5 veiksmas: Įdėkite titano elektrodą į indą ir įpilkite į jį acto taip, kad titano lakštai būtų visiškai panardinti po paviršiumi. Palikite lakštus acte bent 1 valandą. Didesnių indėlių atveju rekomenduojame palikti per naktį. Nuplaukite elektrodą po stipresne vandens srove (pvz., sodo žarna, po akumuliatoriumi).



6 veiksmas: Norėdami iš naujo sumontuoti elektrodą, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com